

SIEMENS

WQ45G1D0NL

Wasdroger



NL Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	9 Accessoires	27
1.1 Algemene aanwijzingen	4	10 Wasgoed	28
1.2 Bestemming van het apparaat	4	10.1 Wasgoed voorbereiden.....	28
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11 De Bediening in essentie	28
1.4 Veilige installatie.....	5	11.1 Apparaat inschakelen.....	28
1.5 Veiliger gebruik	7	11.2 Programma instellen	28
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	10	11.3 Programma-instellingen aanpassen.....	28
2 Materiële schade vermijden	11	11.4 Trommel vullen met wasgoed	28
3 Milieubescherming en besparing	11	11.5 Starten van het programma ..	29
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	11	11.6 Wasgoed bijvullen	29
3.2 Energie besparen	11	11.7 Progr. annuleren.....	29
3.3 Energiebesparingsmodus	12	11.8 Wasgoed uitnemen	29
4 Opstellen en aansluiten	12	11.9 Apparaat uitschakelen.....	29
4.1 Apparaat uitpakken	12	11.10 Pluizenfilter	29
4.2 Inhoud van de verpakking.....	12	11.11 Condenswaterreservoir	31
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	12 Droogdoel	32
4.4 Waterafvoerslang.....	13	12.1 Droogdoel wijzigen.....	32
4.5 Stellen van het apparaat	16	12.2 Droogdoel aanpassen.....	32
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten.....	16	13 Kinderslot	32
5 Uw apparaat leren kennen	17	13.1 Kinderslot inschakelen	32
5.1 Apparaat.....	17	13.2 Kinderslot deactiveren.....	33
5.2 Bedieningspaneel.....	18	14 Basisinstellingen	33
6 Display	19	14.1 Overzicht van de basisinstellingen	33
7 Knoppen	21	14.2 Basisinstellingen wijzigen.....	33
8 Programma's	24	15 Apparaatverzorging	33
8.1 Automatische programma's....	24	15.1 Apparaatverzorging voorbereiden	33
8.2 Tijdprogramma's.....	25	15.2 Apparaatverzorging oproepen	34

15.3 Eenvoudige apparaatver- zorging uitvoeren.....	34
15.4 Voer intensieve apparaat- verzorging uit.....	35
16 Reiniging en onderhoud	36
16.1 Vochtigheidssensor.....	36
16.2 Filter van het condenswa- terreservoir	36
17 Storingen verhelpen	38
18 Transporteren, opslaan en afvoeren.....	43
18.1 Afvoeren van uw oude ap- paraat	43
19 Servicedienst.....	43
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	44
20 Verbruikswaarden	45
21 Technische gegevens.....	46



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen
→ "*Accessoires*", *Pagina 27* Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 43*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- ▶ Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 24

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspunsjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.

- ✓ Een gehinderde luchtuitwisseling verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren.

- ✓ Vochtiger wasgoed verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht nemen.

→ "Programma's", Pagina 24

- ✓ Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Na het drogen het pluizenfilter reinigen → Pagina 29.

- ✓ Een verontreinigd pluizenfilter vermindert de luchtstroom in het apparaat, verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start Pauze** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ "Afvoeren van de verpakking", Pagina 11

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen.
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ "Accessoires", Pagina 27

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten

- Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk.
→ "Waterafvoerslang", Pagina 13

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

LET OP!

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.


- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Opstelplaats	Eisen
Op de vloer	Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen. Het apparaat stellen → Pagina 16.

Opstelplaats	Eisen
In een wasdroogzuil	Het apparaat alleen met de originele verbindingset van de drogerfabrikant in een wasdroogzuil opstellen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbindingsset met uittrekbaar werkplad → Pagina 27 ▪ Verbindingsset → Pagina 27

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen.

De wasdroogzuil niet op een platform plaatsen.

Aan een wand	Eisen
	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Ge-

nl Opstellen en aansluiten

bruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerking

- Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang.
→ "Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14
Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.
→ "Condenswaterreservoir legen", Pagina 31

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

LET OP!


Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten

- Het apparaat en het toebehoren zijn uitpakket.
→ "Apparaat uitpakken", Pagina 12
- Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
→ "Vereisten ten aanzien van de opstelplaats", Pagina 13


1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.




De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de houder schuiven.



3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.



4. Het condenswaterreservoir legen.
→ "Condenswaterreservoir legen", Pagina 31
5. De stop van de onderkant verwijderen ① en in de uitsparing van de bovenkant plaatsen ②.



6. Het condenswaterreservoir erin schuiven.
→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 32
7. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten.
→ "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP!

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.


Afvoer in een sifon.



De aansluitpositie met een slangklem (12-22 mm) borgen.
De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.


Opmerking: Met de Y-verdeler → Pagina 27 kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.

Afvoer in een wastafel.



De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.




De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.



Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 46*.
2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.




Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Ventilatieopening
2	Pluizenfilter → <i>Pagina 29</i>
3	Deur

4	Condenswaterreservoir → <i>Pagina 31</i>
5	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>

5.2 Bedieningspaneel


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 24</i> |
| 2 | Programmakieler
→ <i>Pagina 28</i> |
| 3 | Display → <i>Pagina 19</i> |
| 4 | Knoppen → <i>Pagina 21</i> |














6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.




Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
1:25	Tijdprogramma is ingesteld. → "Tijdprogramma's", Pagina 25
9,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
+ 0:45 ¹	Programma-eindtijd → "Knoppen", Pagina 23
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 33
	Starten, annuleren of pauzeren <ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22
	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 21
+1 +2 +3	Het aangepaste droogdoel is geactiveerd. → "Droogdoel", Pagina 32
	De antikreukfunctie is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22
	Zacht drogen voor gevoelig textiel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
 4,5 kg	De halve beladingshoeveelheid is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
	Stil drogen zonder geluidssignalen is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → "Condenswaterreservoir legen", Pagina 31
	Het pluizenfilter reinigen. → "Pluizenfilter reinigen", Pagina 29
CrE	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → "Apparaatverzorging", Pagina 33
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het ingestelde programma niet wijzigen.
	De automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel. Opmerking: Het condenswaterreservoir niet verwijderen en het programma niet afbreken.
	Programmastatus: drogen
	Programmastatus: droogdoel strijkdroog
	Programmastatus: droogdoel kastdroog
	Programmastatus: antikreukfunctie
	Programmastatus: pauze
End	Programmastatus: programma-einde
¹ Voorbeeld	

7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start Pauze	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
 3s	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Het kinderslot activeren of deactiveren.</p> <p>De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen.</p> <p>Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd.</p> <p>→ "Kinderslot", <i>Pagina 32</i></p>
Kastroog +	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kastroog + ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met de selectie Kastroog + is het droogdoel geactiveerd. Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", <i>Pagina 32</i> ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", <i>Pagina 32</i>

Knop	Keuze	Beschrijving
Kastdroog	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kastdroog ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met de selectie Kastdroog is het droogdoel geactiveerd. Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 32 ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 32
Strijkdroog	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strijkdroog ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met de selectie Strijkdroog is het droogdoel geactiveerd. Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 32 ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 32
Antikreuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.</p>

Knop	Keuze	Beschrijving
Vorzichtig	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Zacht drogen activeren of deactiveren.</p> <p>De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan.</p> <p>De programmaduur wordt verlengd.</p>
⌚ Klaar in	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programma-eindtijd ■ Programmaduur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. ■ De programmaduur voor tijdprogramma's instellen. → "Tijdprogramma's", Pagina 25
Eindsignaal	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Bedieningssignalen en aanwijssignalen activeren of deactiveren.</p>
Halve belading	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.</p>

8 Programma's


U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt. Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 32*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tips

- Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.
→ "*Droogdoel*", *Pagina 32*
- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.


Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
 Katoen Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherst.	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. Opmerking: De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Lingerie	Gevoelig ondergoed, bijv. van kant, lycra, satijn of gemengde weefsels.	2,0
Hygiëne	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Opmerking: Bijzonder geschikt bij hoge hygiënische eisen.	4,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Outdoor	Waterdichte en outdoorkleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten drogen.	1,5
Hoofdkussen	Hoofdkussen met donsulling of synthetische vezels drogen. Opmerking: Om de vulling te verdelen en vochtophopingen te verwijderen, dient u de hoofdkussens na het einde van het programma op te schudden.	een hoofdkussen
Overhemden Blouses	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Extra snel 40'	Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen.	2,0
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0

8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol finish	Machinewasbare wol of textiel met een wolaandeel drogen. Opmerking: Het textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.	0,5
 Warm	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. Opmerking: Dit programma is geschikt voor het drogen met de wolkorf. Als u de wolkorf gebruikt, kunt u ook textiel van wol met dit programma drogen.	3,0

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires.
Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de
→ "Servicedienst", Pagina 43.

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.	WZ27410
Verbindingsset met uitrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WZ27400
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WZ20600
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00311829
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WZDP20D

10 Wasgoed

10.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen

11 De Bediening in essentie

11.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 12*

- ▶ De programmakiezer op een programma instellen.

11.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 24*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *Pagina 28*

11.3 Programma-instellingen aanpassen

Afhankelijk van het programma en de programmavoortgang kunt u de beschikbare instellingen aanpassen of activeren en deactiveren.

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen", Pagina 28*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Knoppen", Pagina 21*

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

11.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ *"Programma's", Pagina 24*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ *"Wasgoed", Pagina 28*
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen.
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

11.5 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 28

- ▶ Op **Start Pauze** drukken.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

Opmerking: Wanneer "Hot" verschijnt, dan koelt het apparaat het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

11.6 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Op **Start Pauze** drukken.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel. Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ "Display", Pagina 20
2. De deur openen.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **Start Pauze** drukken.

11.7 Progr. annuleren

1. Op **Start Pauze** drukken.
2. De deur openen.
3. Het wasgoed verwijderen.
→ Pagina 29

11.8 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

11.9 Apparaat uitschakelen

- ▶ De programmakiezer op **○** zetten.

11.10 Pluizenfilter


Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.


Pluizenfilter reinigen

Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan het pluizenfilter.


Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

Vereisten


- Het display toont na het drogen: "End"
 - of het display toont tijdens het gebruik: .
1. De deur openen.
 2. De pluizen van de deur verwijderen.



3. Het tweedelige pluizenfilter verwijderen.




4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.




Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.


5. Het tweedelige pluizenfilter losmaken.




6. De beide pluizenfilters openen.




7. De pluizen verwijderen.




8. De beide pluizenfilters grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.



9. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.



10. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.



11. De deur sluiten.

11.11 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang.

→ "Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14


Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.


→ "Condenswaterreservoir legen", Pagina 31

Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, leeg dan het condenswaterreservoir.

Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
 - of het display toont tijdens het gebruik: .
1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.



2. Het condenswaterreservoir legen.



Controleer regelmatig het filter van het condenswaterreservoir


→ Pagina 36 en reinig een verontreinigd filter.

Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 32

Condenswaterreservoir erin schuiven

- ▶ Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.



12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
Kastdroog +	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
Kastdroog	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
Strijkdroog	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 24*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog**, **Kastdroog +** of **Strijkdroog** drukken.
- ✓ Het display toont ,  of .

12.2 Droogdoel aanpassen


Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 24*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog**, **Kastdroog +** of **Strijkdroog** drukken.
3. Opnieuw op het ingestelde droogdoel drukken om het droogdoel aan te passen.
- ✓ Het display toont "+1", "+2" of "+3".

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.


13.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **3s** ca. 3 seconden drukken.
- ✓ Het display toont .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.

- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

13.2 Kinderslot deactiveren


Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3s** ca. 3 seconden drukken.
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

14 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

14.1 Overzicht van de basisinstellingen



Programmakiezer met programmaposities

-
- 2** Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
-

-
- 3** Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
-

- 5** Het aantal gestarte programma's weergeven.
-

14.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 33*
2. Druk op **Strijkdroog** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 33*
4. Druk op  **Klaar in** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

15 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat.

15.1 Apparaatverzorging voorbereiden

Apparaat voorbereiden voor de apparaatverzorging

Bereid het apparaat voor ten behoeve van de apparaatverzorging.

Vereisten

- De trommel is leeg.
- Het apparaat is uitgeschakeld.


1. Het pluizenfilter reinigen.
→ *Pagina 29*

2. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken. → *Pagina 31*

Condenswaterreservoir voor het apparaatverzorging voorbereiden

Wanneer u het condenswater afvoert via de afvoerslang, bereid dan het condenswaterreservoir voor, ten behoeve van de apparaatverzorging.

1. De stop uit de uitsparing van de bovenkant verwijderen ① en aan de onderkant inzetten ②.



2. Het filter in het condenswaterreservoir reinigen.

15.2 Apparaatverzorging oproepen

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 33*

1. Stel het programma in op stand 1.
2. Druk op **Strijkdroog** en ingedrukt houden, en het programma op stand 4 instellen.
3. **Strijkdroog** loslaten.
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.

15.3 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit om lichte verontreinigingen in het apparaat te verwijderen.

Opmerkingen

- De eenvoudige apparaatverzorging duurt ca. 1 uur.
- Het apparaat herinnert u er na een langere gebruikstijd aan om de eenvoudige apparaatverzorging uit te voeren. Vóór aanvang van de programmastart en na het einde van het programma, toont het display de instructie "CrE". Deze instructie verschijnt opnieuw totdat u de eenvoudige apparaatverzorging heeft uitgevoerd.

Vereisten

- De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 33*
- De apparaatverzorging is opgeroepen. → *Pagina 34*

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.

Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.

2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.

3. Op **Start Pauze** drukken.

✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.

✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.

4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.

5. Als u het condenswater met de afvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uit-

sparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen.
→ *Pagina 34*

6. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
7. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 29*

15.4 Voer intensieve apparaatverzorging uit

Voer de intensieve apparaatverzorging uit om hardnekkige vuilafzettingen in het apparaat alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan één maand te verwijderen.

Opmerkingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur en mag niet worden afgebroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → *Pagina 27* nodig.

Intensieve apparaatverzorging starten

Vereisten

- De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 33*
- De apparaatverzorging is opgeroepen. → *Pagina 34*

1. Druk op **+**.
✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
2. Doe een fles apparaatverzorgingsmiddel en ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
3. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.

4. Op **Start Pauze** drukken.

- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na ca. 3 uur pauzeert het apparaat de apparaatverzorging en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.
5. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.
 6. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
 7. Het condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal draaien en legen, om de resten van het apparaatverzorgingsmiddel er uit te spoelen.

Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Op **Start Pauze** drukken.
✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.
5. Als u het condenswater met de afvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen.
→ *Pagina 34*

- Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
- Het apparaat uitschakelen.
→ Pagina 29

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.

LET OP!


Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- ▶ Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

- De deur openen.

- De vochtigheidssensor met een spons reinigen.




16.2 Filter van het condenswaterreservoir

Tijdens het drogen komen er pluizen uit het wasgoed in het condenswater terecht. Het filter in het condenswaterreservoir beschermt het apparaat tegen pluizen.

Filter in het condensreservoir reinigen.


Het filter wordt bij het legen van het condenswaterreservoir automatisch gereinigd. Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.

- Het condenswaterreservoir legen.
→ "Condenswaterreservoir legen", Pagina 31
- Het filter verwijderen.



- Het filter met stromend, warm water of in de vaatwasser reinigen.

4. Het filter tot aan de aanslag inschuiven.



5. Het condenswaterreservoir erin schuiven.
→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 32

17 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!


Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"Hot" en trommel draait.	Afkoelproces actief. <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen storing. 2. Wijzig tijdens het afkoelproces niet het programma. Opmerking: Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten. U kunt het apparaat verder bedienen.
Brommend geluid.	Compressor actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Het display is gedoofd en Start Pauze knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"CrE"	Na enige gebruikstijd adviseert het apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren. → "Apparaatverzorging", Pagina 33
	Pluizenfilter is verontreinigd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Pluizenfilter reinigen", Pagina 29
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. <hr/> De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> Stroomvoorziening is uitgevallen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat pauzeert, maar de trommel draait.	Afkoelproces actief. ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Kreukvorming.	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → " <i>Programma's</i> ", <i>Pagina 24</i> .
	Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Stel het geschikte programma voor de textielsoort in. → " <i>Programma's</i> ", <i>Pagina 24</i>
	Easy care textiel te lang gedroogd. ▶ → " <i>Droogdoel wijzigen</i> ", <i>Pagina 32</i> . ▶ → " <i>Droogdoel aanpassen</i> ", <i>Pagina 32</i> .
	Antikreukfunctie niet geactiveerd. ▶ Activeer de antikreukfunctie. → " <i>Knoppen</i> ", <i>Pagina 22</i>
☰ en programma afgebroken.	Condenswaterreservoir gevuld. 1. → " <i>Condenswaterreservoir legen</i> ", <i>Pagina 31</i> . 2. → " <i>Condenswaterreservoir erin schuiven</i> ", <i>Pagina 32</i> . 3. → " <i>Starten van het programma</i> ", <i>Pagina 29</i> .
	Waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. 1. Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd is. 2. Leg de waterafvoerslang knikvrij.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → " <i>Waterafvoerslang aansluiten</i> ", <i>Pagina 14</i>
	Waterafvoerslang is verstopt. ▶ Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
	Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ▶ → " <i>Filter in het condensreservoir reinigen.</i> ", <i>Pagina 36</i> .

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten.	<p>Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → "<i>Waterafvoerslang aansluiten</i>", Pagina 14
Programma start niet.	<p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinderslot deactiveren. → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 33 <hr/> <p>Start Pauze werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op Start Pauze. <hr/> <p>Deur is niet gesloten.</p> <hr/> <p>Geen programma ingesteld.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "<i>Programma instellen</i>", Pagina 28. 2. → "<i>Starten van het programma</i>", Pagina 29.
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Pompgeluid.	<p>Condenswaterpomp actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Zoemend geluid.	<p>Compressorontluchting actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Droogtijd is te lang.	<p>Pluizenfilter is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Pluizenfilter reinigen</i>", Pagina 29 <hr/> <p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt. <hr/> <p>Omgevingstemperatuur is lager dan 15°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 15 °C ligt. <hr/> <p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat. <hr/> <p>Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij geringe beladingshoeveelheden.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	<p>▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma.</p> <hr/> <p>Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.</p> <hr/> <p>Warmtewisselaar is verontreinigd.</p> <p>▶ Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren. → <i>"Apparaatverzorging", Pagina 33</i></p>
	<p>Automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het apparaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen storing. 2. Trek het condenswaterreservoir er niet uit. 3. Breek het programma niet af.
Er lekt water.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <p>▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → <i>"Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14</i></p>
Wasgoed is te vochtig.	<p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <p>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 24</i></p> <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <p>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</p> <hr/> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>▶ Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → <i>"Programma's", Pagina 24.</i></p> <hr/> <p>Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. <hr/> <p>Ongeschikt droogdoel ingesteld.</p> <p>▶ → <i>"Droogdoel wijzigen", Pagina 32.</i></p> <hr/> <p>Droogdoel niet aangepast.</p> <p>▶ → <i>"Droogdoel aanpassen", Pagina 32.</i></p> <hr/> <p>Beladingshoeveelheid te weinig.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	<ul style="list-style-type: none">▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 24</i> <hr/> <p>Vochtigheidssensor verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Vochtigheidssensor reinigen", Pagina 36.</i> <hr/> <p>Droogproces afgebroken en condenswaterreservoir gevuld.</p> <ol style="list-style-type: none">1. → <i>"Condenswaterreservoir legen", Pagina 31.</i>2. → <i>"Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 32.</i>3. → <i>"Starten van het programma", Pagina 29.</i> <hr/>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	<p>Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of lange stilstandtijd van het apparaat van meer dan één maand.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Intensieve apparaatverzorging aan het apparaat uitvoeren. → <i>"Apparaatverzorging", Pagina 33</i> <hr/>

18 Transporteren, opslaan en afvoeren

18.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING **Kans op brand!**

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
 - ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Verbruikswaarden







Het programma  **Katoen Eco** (aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt.

De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifugetoerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Katoen Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Katoen Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Katoen Eco	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Katoen Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Katoen Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Katoen Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45

Programma	Eindvochtigheid (%)	Bela-ding (kg)	Centri-fuge-toeren-tal (t/min)	Uit-gangs-vochtigheid (%)	Pro-gram-maduur (h:min)	Ener-giever-bruik (kWh/cyclus)
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Kreukherst. + Kast-droog	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Kreukherst. + Kast-droog	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	61,3 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	64,8 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	109,6 cm
Gewicht	53,0 kg
Maximale belading	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	600 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uit-toestand: 0,30 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,30 W
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minstens: 5 °C ■ Maximaal: 35 °C

Lengte van de netaansluitkabel 145 cm

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1940610>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001909095

(040216)

nl